



Hedhja e nje pike ne sisteme te ndryshme


1. <https://geoportal.asig.gov.al/> Kliko mbi “HARTA”



2. Kliko mbi “Vizato”





3. Kliko mbi “Vizato nje pike me koordinata”



Do te shfaqet nje dritare me projeksione te ndryshme:

- KRGJSH
- UTM ZONE 34N
- ALBANIAN 1986/GK4
- ETRS89/TM34
- WGS84
- WEB MERCATOR

Zgjidh projeksionin e duhur, vendos koordinata dhe kliko mbi butonin “Vizato”

 Vizato një pikë me... 

PROJEKSIONI _____

KRGJSH

UTM ZONE 34N

ALBANIAN 1986/GK4

ETRS89/TM34


WGS 84

WEB MERCATOR

KOORDINATAT _____

(Δ)

(Φ)

 **VIZATO**

NDIHMË

Zgjidh projeksionin e duhur, vendos koordinatat dhe kliko mbi butonin Vizato

Ne harte do te vizatohet pika, si ne figure

The screenshot displays the ASIG Geoportal interface. The main map area shows a satellite view of a rural landscape with a point labeled "Pozicioni i pikës" and "FIER". A yellow line connects this point to the coordinate input fields in the right-hand panel. The panel shows the following settings:

- PROJEKSIONI: KRGJSH
- UTM ZONE 34N
- ALBANIAN 1986/GK4
- ETRS89/TM34
- WGS 84
- WEB MERCATOR

The coordinate input fields show:

- (X) 19°37'22" E
- (Y) 40°57'49" N

At the bottom of the panel, there is a "VIZATO" button and a section titled "NDIHME" (Help) with instructions: "Zgjidh projektionin e duhur, vendos koordinatat dhe kliko mbi butonin Vizato".

Ne te njejten menyre veprohet edhe per projektionet e tjera